

## FKM BEÁLLÍTÁSA

1. Váz vízszintes
2. Kerekek a levegőben
3. Szárnyak lecsukva és biztosítva
4. Gép a rotorokon fekszik fel
5. **Simító beállítása:**

Se sok, se kevés földet ne szállítson!

- Sok a szállított föld: ha a rotorok nagyon benne járnak a földben
- Kevés a szállított föld: ha a törőhenger laza talajon sávosan dobálja a földet

6. **Törőhenger beállítása:**

5-6 cm mélyen, mindenhol tömör „magágytalpnak” kell lenni, hogy ne tudjon kijönni a talajból a nedves levegő, ez sarokkal érzékelhető.

Menet közben a törőhenger rugót összefogó csavarok anyái körülbelül 2 cm-t kiállnak a rugótányérból.

7. **Rotorszög - állás beállítása:**

- Friss szántás – legnagyobb szögállás
- Sok növényi maradvány – közepes szögállás
- Tavaszi simítózás – leglaposabb szögállás
- Tavaszi vetőágy – közepes vagy nagyobb szögállás